

SD CARD vervangen met of zonder Firmware upgrade

V 1-1-2017

Hierbij ontvangt u een nieuwe Setup Card voor uw Brightsign mediaplayer, mogelijk inclusief een Firmware Upgrade.

LET OP:

Als tijdens het 'upgrade' proces de stroomvoorziening wordt onderbroken, kan de player onherstelbaar worden beschadigd! Deze schade valt niet onder de garantievorwaarden.

- 1- Verwijder de connector van de voeding of haal de voedingsadapter uit de 220V aansluiting.
- 2- Verwijder de oude kaart.
- 3- Plaats de nieuwe kaart.
- 4- Sluit de netvoedingsconnector weer aan op de player.

Stap 1:

Als uw nieuwe SD kaart is voorzien van een Firmware update, zal dit als eerste worden uitgevoerd.

U ziet dit door de oranje progressiebalk op het beeldscherm.

Dit proces neemt ongeveer 2 à 3 minuten in beslag.

Stap 2: (wordt automatisch na stap 1 uitgevoerd. U hoeft niets te doen.

Indien geen Firmware Upgrade is toegevoegd, zal stap 1 automatisch worden overgeslagen.

Bij lokaal- (Stand Alone) of LAN gebruik start de presentatie direct.

Bij internet gebruik (voor b.v. Narrowcasting) zal de presentatie eerst gaan downloaden. Dit is een automatisch proces en neemt enkele minuten in beslag.

Ook kan in sommige gevallen de player opnieuw opstarten.

LET OP: de kaart moet op "Writable" staan (zie pijl).



Opmerking:

Vaak is het kaartje met een afdekplaatje beveiligd. Verwijder het klepje, om het kaartje te kunnen vervangen. Plaats desgewenst na het vervangen van het kaartje het klepje weer op zijn positie.



Voor meer informatie:

Zwart Audiovisual BV

Zuidesch 4

9304 TW Lieveren – Nederland

T: 0031(0)505017340

E: info@zwart-av.nl