


Zwart Audiovisual BV  
Zuidesch 4  
9304TW Liererveen  
The Netherlands  
T: +31(0)505017340  
F: +31(0)505012037  
Mobile: +31(0)650590153  
e-mail: [info@zwart-av.nl](mailto:info@zwart-av.nl)  
<http://www.zwart-av.nl>

## Gebruiksaanwijzing DVX Player F150-III



### SET-UP

In de SETUP vindt u diverse instellingen voor beeld, geluid, display en kalender. Druk op <SETUP> en kies uw taal. met UP/DOWN de functie <OUTPUT>




Selecteer met de UP/DOWN de functies <OUTPUT>

Zie volblad 2: F250HD gebruiksaanwijzing

Zwart Audiovisual BV  
Zuidesch 4  
9304TW Lieveen  
The Netherlands  
T: +31(0)505017340  
F: +31(0)505012037  
Mobile: +31(0)650590153  
e-mail: [info@zwart-av.nl](mailto:info@zwart-av.nl)  
<http://www.zwart-av.nl>

Selecteer de gewenste output.

- PAL/NTSC
- HDMI 720P(50Hz)(60Hz), 1080i(50Hz)(60Hz) of 1080P(50Hz)(60Hz) voor HD video
- VGA(1920\*1080) voor VGA toepassingen



Play Mode 1:

Bij het opstarten spelt de player in een "Loop".

Play Mode 2:

Bij het opstarten speelt de eerste video in een 'Loop'. Bij het indrukken van knop "2"- "9" op de remote control spelt de corresponderende video. Na het afspelen van deze clip spelt de eerste video weer in een Loop.

Clip\_01.mpg After power up this content is played in a loop.

Clip\_02.mpg After pressing button "2" this content is played once. Return to Clip\_01.mpg

Clip\_03.mpg After pressing button "3" this content is played once. Return to Clip\_01.mpg

Clip\_04.mpg After pressing button "4" this content is played once. Return to Clip\_01.mpg

Clip\_05.mpg After pressing button "5" this content is played once. Return to Clip\_01.mpg

Clip\_06.mpg After pressing button "6" this content is played once. Return to Clip\_01.mpg

Clip\_07.mpg After pressing button "7" this content is played once. Return to Clip\_01.mpg

Clip\_08.mpg After pressing button "8" this content is played once. Return to Clip\_01.mpg

Clip\_09.mpg After pressing button "9" this content is played once. Return to Clip\_01.mpg

Clip\_10.mpg After pressing button "0" this content is played once. Return to Clip\_01.mpg

**Zie volgbld 3: F250HD gebruiksaanwijzing**

Zwart Audiovisual BV  
Zuidesch 4  
9304TW Lieveen  
The Netherlands  
T: +31(0)505017340  
F: +31(0)505012037  
Mobile: +31(0)650590153  
e-mail: [info@zwart-av.nl](mailto:info@zwart-av.nl)  
<http://www.zwart-av.nl>

#### Play Mode 3:

Idem als Mode 2, echter is het niet mogelijk tijdens de weergave een andere clip te kiezen

#### Play Mode 4:

Idem als Mode 2 met de mogelijkheid tot 999 clips te kiezen. U moet daarvoor de getallen binnen 2 seconden opeenvolgend intoetsen.

#### Play Mode 5:

Idem als mode 3 met de functies zoals onder mode 4 zijn beschreven.

#### Play Mode 6:

Bij het opstarten zal de eerste clip in een Loop spelen.

Bij het indrukken van een oneven nummer (1,3,5,7 of 9) zal de volgende clip gaan spelen. Bij het indrukken van een even nummer (0,2,4,6 of 8) zal de voorgaande clip gaan spelen.

#### Play Mode 7:

De player speelt een geselecteerde clip in Loop. Bij het opnieuw opstarten van de player, zal deze de laatst gespeelde clip in Loop gaan spelen (max. keuze 10 clips).

#### Play Mode 8


Idem als 7, echter met keuze tot 999 clips.

#### Play Mode 9:

De clips spelen Random

#### Setup Timer:


Kies <RTC Timer Setup> en voer de juiste tijd en datum in. Selecteer <Confirm> om de setup vast te leggen.




Zie volgbld 4: F250HD gebruiksaanwijzing

Zwart Audiovisual BV  
 Zuidesch 4  
 9304TW Liererveen  
 The Netherlands  
 T: +31(0)505017340  
 F: +31(0)505012037  
 Mobile: +31(0)650590153  
 e-mail: [info@zwart-av.nl](mailto:info@zwart-av.nl)  
<http://www.zwart-av.nl>


Kies <Power Config>



Selecteer (Keytone "On" of "Off").



Selecteer <Restore Default> om de player in de fabrieksconfiguratie terug te plaatsen.



Zie volgbld 5: F250HD gebruiksaanwijzing

Zwart Audiovisual BV  
 Zuidesch 4  
 9304TW Lieveren  
 The Netherlands  
 T: +31(0)505017340  
 F: +31(0)505012037  
 Mobile: +31(0)650590153  
 e-mail: [info@zwart-av.nl](mailto:info@zwart-av.nl)  
<http://www.zwart-av.nl>

## Remote Control


SETUP	Changing settings
DISPLAY	Function Choose
CARD Selection	Choose a different memory card
MUSIC	Go to and display music files
PHOTO	Go to and display photo files
MOVIE	Go to and display movie files
FILE	Go to file library (all files)
ROTATE	Rotate Photo 0/90/270 degrees
ZOOM	Zoom *2/*4/*8/*16 time
REPEAT	Play File repeat unit Stopped
SLIDE SHOW	No function (choose from Display)
REW ⏮	Rewind movies
FF ⏭	Forward movies
PREV   ⏮	Go to next file
NEXT ⏭	Go to next file
+ (VOLUME)	Raise volume
- (VOLUME)	Lower volume
MUTE	Mute volume
EFFECT	Choose Screen (Full screen/4:3/16:9)
↑	Move up
SLIDE Interval	Change slide show 1,3,5,7,10,15 sec.
←	Move left
PLAY/PAUSE ▶▶	PLAY/PAUSE, confirm selection
→	Move right
↓	Move down
STOP	Stop the selection file action
Restart	"Return" Function
Clock	Show time and calendar
1,2,~8,9,0	Number Key
•	HDMI/VGA/AV change
•	USB copy to SD card key
Menu	No function
▶	No function
◀	No function




Om te voorkomen, dat de batterij tijdens transport nodeloos wordt belast, is een folie aangebracht (Contact breaker). U dient deze folie te verwijderen, alvorens de Remote control te kunnen gebruiken..

Zwart Audiovisual BV  
Zuidesch 4  
9304TW Liererveen  
The Netherlands  
T: +31(0)505017340  
F: +31(0)505012037  
Mobile: +31(0)650590153  
e-mail: [info@zwart-av.nl](mailto:info@zwart-av.nl)  
<http://www.zwart-av.nl>

Gebruiks mode:  
Selecteer de <EXPLORE> button:



Selecteer de locatie van de content; USB of SD Card.



AUTOPLAY vanaf USB device:

Als u voor USB disk hebt gekozen, zal de player automatisch opstarten vanaf de deze disk.

Kopieëren van USB disk:

Schakel de player uit.

Plaats de USB disk met de content, die u naar de SD Card wilt schrijven.

Schakel de player in.

De player zal de content op de SD Card wissen en de nieuwe content erop plaatsen.

**Zie volgbld 7: F250HD gebruiksaanwijzing**



Zwart Audiovisual BV  
 Zuidesch 4  
 9304TW Lierveren  
 The Netherlands  
 T: +31(0)505017340  
 F: +31(0)505012037  
 Mobile: +31(0)650590153  
 e-mail: [info@zwart-av.nl](mailto:info@zwart-av.nl)  
<http://www.zwart-av.nl>


### Aansluiting op PC:

U kunt de content ook via de PC op het kaartje plaatsen.  
 Schakel de player uit.  
 Sluit de player op uw PC aan via een USB kabe.  
 De PC zal de kaart zien als <Removable disk>.

### Display nenu:

De player kan muziek, afbeeldingen en video afspelen.  
 Druk op <Display> op de afstandsbediening.

### Music



Terugkeren naar vorige pagina



Repeat Mode (1clip/alle clips/sequence/random)



Equalizer mode: Natuurlijk, DBB/POP/ROCK/Classic?Jazz?Vocaal?Dance/Soft



Spectrum



Blauw/Rood/Geel/Groen/Oranje



Zie volgbblad 8: F250HD gebruiksaanwijzing

Zwart Audiovisual BV  
 Zuidesch 4  
 9304TW Lieveen  
 The Netherlands  
 T: +31(0)505017340  
 F: +31(0)505012037  
 Mobile: +31(0)650590153  
 e-mail: [info@zwart-av.nl](mailto:info@zwart-av.nl)  
<http://www.zwart-av.nl>



**Track**



**Subtitles**



**UTF8 Code: Chinees, Russisch, West Europees, Centraal Europa**



**Subtitles: wit/rood/blauw/geel/groen**



**Kleine subtitle**




**Screen mode: Video Full screen/Screen Full screen/default/4:3/16:9/fit view**



**Repeat mode: één clip/clip roteren/alle clips roteren/sequence/random**



**Audio Mode: Stereo/Linker kanaal/Rechter kanaal**



**Terugkeren naar vorige afbeelding**



**Play of Pauze**



**Zoom+/Zoom-/Roteren rechts/Roteren links**

**Zie volgblad 9: F250HD gebruiksaanwijzing**



Zwart Audiovisual BV  
 Zuidesch 4  
 9304TW Lieraven  
 The Netherlands  
 T: +31(0)505017340  
 F: +31(0)505012037  
 Mobile: +31(0)650590153  
 e-mail: [info@zwart-av.nl](mailto:info@zwart-av.nl)  
<http://www.zwart-av.nl>



Alle afbeeldingen op het scherm



Default/Random Switch/Fade in/out/ Blinds H/BlindsV/Slide UP/Slide Down/ Slide Left



interval 1 sec/3 sec/5 sec/7 sec/10 sec/15 sec



seq. next/seq pre/seq switch

### Features en specificaties

- 1) ondersteunt foto, muziek, video File, Viewer Functie
- 2) Supported File Formats: MPGI, MPEGII, MPEG4+XVID(SP,ASP), DIVX(HD1080P), H264(SP/MP/HP), H.263(BP) , WMV9/VC-1(SP/MP/AP)/RMVB(V8/V9)
- 3) JPEG 1900\*1600(max)
- 4) Supports Auto-play
- 5) Infrarood Remote Control en remote control extension
- 6) OSD Multi-languages: Chinese, Trad Chinese, English, Russian, Portuguese, Spanish, Korea, Hungarian
- 7) Auto Power on/ off tot 4 maal per dag
- 8) Memory support: SD card en USB flash Memory
- 9) ondersteunt AUTO copy functie: USB auto copy naar SD card functie
- 10) Supported outputs: VGA /AV / HDMI
- 11) Power: DC 12V/ 2A
- 12) koptelefoon aansluiting
- 13) Auto play vanaf SD card ,USB , USB Hard Disk.
- 15) USB aansluiting op PC: Kopieëren van comntent op PC content naar SD card.

### Opmerkingen:

- De player kan alleen PAL video weergeven op de composite uitgang
- Op de VGA uitgang is NTSC en 720P60 mogelijk (800X600 of 1280 x 720)

### Playlist:

De volgorde van afspelen van slides en/of video is afhankelijk van de volgorde van kopieëren naar de Flashcard of nummering.

### Toepassingen en functies:

Digital signage

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

**Zwart-AV**

**Zuidesch 4**

**9304 TW Lieraven – Nederland T: 0031(0)505017340 E: [info@zwart-av.nl](mailto:info@zwart-av.nl) W: [www.zwart-av.nl](http://www.zwart-av.nl)**