


Gebruiksaanwijzing Audioplayer EM05L en EM05C



Specificaties:

MP3 audio player
Line/Headphone OUT
Speaker OUT (alleen bij EM05-C)
Output 1 X 3 Watt Mono
Voeding 5 Volt DC via USB-A connector
Voeding optioneel

Gebruiksaanwijzing:

Plaats een MP3 audio bestand op een Micro SD Card. De benaming is niet relevant.
Gebruik MP3 44,1 kHz en max bitrate 128kB/sec.

Plaats het kaartje in de player. Sluit de voeding aan.
De player zal het audiobestand repeterend afspelen.

Volume:

Volume verhogen: druk continu op '**Volume UP**' totdat het gewenste niveau is bereikt.

Volume verlagen: druk continu op '**Volume Down**' totdat het gewenste niveau is bereikt.

Luidspreker:

De EM20-C heeft een MONO luidspreker aansluiting.

Sluit de bedrading van de speaker aan op de luidspreker klemmen en schroef deze vast. Let op de + en - .

Voor meer informatie:

Zwart Audiovisual BV

Zuidesch 4

9304 TW Lieveren - Nederland

T: 0031505017340