


Gebruiksaanwijzing Audioplayer EM20L en EM20C



Specificaties:

MP3 audio player
Line/Headphone OUT
Speaker OUT (alleen bij EM20-C)
Output 1 X 3 Watt Mono
Voeding 5 Volt DC via USB-A connector
Voeding optioneel

Gebruiksaanwijzing:

Plaats een MP3 audio bestand op een Micro SD Card. De benaming is niet relevant.
Plaats het kaartje in de player. Sluit de voeding aan.
De player zal het audiobestand repeterend afspelen.

Volume:

Volume verhogen: druk continu op 'Volume UP' totdat het gewenste niveau is bereikt.
Volume verlagen: druk continu op 'Volume Down' totdat het gewenste niveau is bereikt.

Luidspreker:

De EM20-C heeft een MONO luidspreker aansluiting.
Sluit de bedrading van de speaker aan op de luidspreker klemmen en schroef deze vast. Let op de + en - .

Voor meer informatie:

Zwart Audiovisual BV
Zuidesch 4
9304 TW Lierveren - Nederland

T: 0031505017340
E: info@zwart-av.nl