

GEBRUIKSAANWIJZING aSlider software in ProDVX Devices (basis level)

Verwijderen van de folies:

De device is met 2 folies lagen beschermd. Verwijder de beide folies.

Inschakelen van de device:

Plaats de voedingsconnector in de device en zet het schakelaartje AAN.



Installeren van de APK (APP).

Plaats de APK op een USB stick.

Plaats de stick in de device en zet deze aan.


Klik op het icoon onder op het scherm.




Klik op <APK Installer>



Klik op <Install>



Kies <USB Memory>



Rechts op het scherm verschijnt de APK

Klik op dit icoon.




Klik op <Install>

De APK wordt nu geïnstalleerd.
Klik na de installatie op <DONE>

De APP is gemaakt voor het weergeven van slides met een “Swipe” functie, om naar volgende of vorige slides te gaan.

Als u de APP voor de eerste keer installeert, moet u daarna nog de rechten toekennen.
Ga terug in het menu d.m.v. 2 X op het pijltje onderin op het scherm te klikken.



Klik op <Settings>



Klik op <Apps> en kies **aSlider**.
Klik op <Permissions>
Zet “Storage” aan.

Ga terug naar <Settings> d.m.v. het “terug” icoon (driehoekje).

Klik op “Display”.

Klik op “Hide Status Bar”

Deze is nu geactiveerd en wordt dus niet meer getoond.

Hiermee blokkeert u de mogelijkheid, door een ‘swipe’ beweging de menubalk te activeren, waardoor uw gebruikers ongeoorloofde instellingen zouden kunnen veranderen.

Schakel de device uit of verwijder de voedingsadapter uit het stopcontact.

Zet de device weer aan.

De device zal een korte opstart procedure doorlopen en de **aSlider** applicatie zal automatisch opstarten.
Het START menu zal worden getoond.

Bij sommige devices moet u de eerste keer de APP handmatig openen.

Daarna start de device elke keer automatisch op.

U kunt nu niet meer in het menu komen, om eventuele settings aan te passen of een update van aSlider te installeren. Er zijn 2 mogelijkheden om wel in het menu komen:

- plaats dan een USB muis in de USB poort, waar normaal de USB stick in is geplaatst, Klik met de rechtermuisknop. Hiermee krijgt u weer toegang tot het menu en kunt u instellingen aanpassen of en nieuwe APK installeren.
of
- Druk 3 X op de ronde knop achter op de device



LET OP:

De door Zwart-AV geleverde devices zijn meestal volledig geïnstalleerd en hoeft u alle boven omschreven handelingen niet uit te voeren.

Content plaatsen of vervangen:

De devices worden door ons meestal met enkele test slides geleverd.

U kunt de slides gemakkelijk vervangen, door deze in de Folder **aSlider** te plaatsen.

Plaats daarvoor de USB stick in uw PC of Laptop.

Wilt u een specifieke volgorde, dan is het advies uw slides te hernoemen naar 001, 002, 003, enz.

Plaats daarna de stick weer op de USB port van de ProDVX Device.

Herstart de device.

Uw device is klaar voor gebruik.

Nieuwe USB stick:

Plaats de USB Stick in uw PC of Laptop.

Creëer een Folder met de naam **aSlider** op deze USB Stick.

Plaats uw slides in deze folder.

Indicator:

Onderaan op het scherm ziet u de status van de slider transparante (indicator).

U ziet hoeveel slides de presentatie bevat en welke slide wordt getoond.


In dit voorbeeld bestaat de presentatie uit 9 slides en u kijkt naar Slide 6 (wit).



Statusbalk:

U kunt desgewenst een aanduiding links en rechts in de content aangeven, om aan te geven, dat deze applicatie bedoeld is om te swipen (doe dit op elke slide). De vorm of omschrijving bepaalt u zelf.

Zie een voorbeeld op de volgende pagina.



Voor meer informatie:

Zwart Audiovisual BV

Zuidesch 4

9304 TW Lieveen – Nederland

T: 0031505017340

E: info@zwart-av.nl

aSlider is een product van Zwart Audiovisual BV

© Zwart Audiovisual BV 2020